

Внимание!

- Запрещается встряхивать устройство во время работы. Это может привести к попаданию воды в отверстие вентилятора, что может повредить устройство.

Основные параметры

- Максимальный объем резервуара для воды: 180 литров.
- Объем впрыскиваемой воды: не превышайте линию индикатора максимального уровня воды, чтобы избежать нарушения работы устройства или утечки воды.

Подключение

- Используйте прилагаемый шнур питания типа С2А. В случае необходимости замены шнура питания, убедитесь, что заменяемый шнур соответствует спецификации 2А, иначе это повлияет на эффект распыления.

Заполнение резервуара

1. Наполните распылитель чистой водой. Использование воды с примесями может повредить функцию распылителя.
2. Для достижения наилучшего эффекта обслуживания, добавьте необходимое количество эфирного масла.
3. Кратковременно нажмите кнопку включения распыления, чтобы запустить начальное распыление.
4. Для остановки распыления, нажмите кнопку еще раз.

Обратите внимание на следующее:

- Звук, доносящийся изнутри резервуара для воды во время работы, является нормальным явлением и указывает на процесс распыления.
- Хост автоматически выключится после 6 часов работы. Устройство можно будет включить снова.

Функции подсветки

- Для включения подсветки атмосферы нажмите и удерживайте переключатель света.
- Кратковременное нажатие увеличит яркость подсветки на 30%.
- Для выключения подсветки, снова кратковременно нажмите кнопку.

Функция защиты

- Устройство оснащено встроенным чипом защиты от перегрева. Оно автоматически прекращает работу при обнаружении отсутствия воды в резервуаре.

Убедитесь, что вы соблюдаете все указанные инструкции и предостережения для безопасного и эффективного использования вашего устройства!