



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измерение температуры в диапазоне от – 9.9 °С до + 60 °С (14.2 °F до + 140 °F)

Измерение влажности воздуха в диапазоне от 20% до 99%

Шкала измерения: 1°С

Дисплей: запись макс/мин температуры и влажности воздуха в помещении

Календарь: 2001-2099 год

Мощность батарейки типа 2 UM-4/AAA (не входят в комплект)

ФУНКЦИИ

Нажмите кнопку MODE, чтобы открыть календарь

Нажмите кнопку MODE, чтобы просмотреть время будильника

УСТАНОВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 3х секунд, чтобы перейти в режим установления часов, на дисплее высветится область для выставления часов, кнопками UP и DOWN установите час.

Повторно нажмите кнопку MODE, на дисплее высветится область для установления минут, кнопками UP и DOWN установите минуты.

УСТАНОВЛЕНИЕ БУДИЛЬНИКА

Нажмите кнопку MODE, чтобы открыть календарь

Нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 3х секунд, чтобы перейти в режим установления будильника. На дисплее высветится область для установления часов, кнопками UP и DOWN установите часы.

Повторно нажмите кнопку MODE, на дисплее высветится область для установления минут, кнопками UP и DOWN установите минуты.

УСТАНОВЛЕНИЕ КАЛЕНДАРЯ

Нажмите кнопку MODE, чтобы открыть календарь

Нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 3х секунд, чтобы перейти в режим установления календаря. На дисплее высветится область для установления года, кнопками UP и DOWN установите год.

Повторно нажмите кнопку MODE, на дисплее высветится область для установления месяца, кнопками UP и DOWN установите месяц.



Повторно нажмите кнопку MODE, на дисплее высветится область для установления дня, кнопками UP и DOWN установите день.

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ БУДИЛЬНИКА

Нажмите кнопку UP, чтобы ВКЛ/ВЫКЛ будильник

МАКСИМАЛЬНЫЙ/ МИНИМАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Нажмите кнопку MAX / MIN, чтобы просмотреть максимальную температуру и влажность воздуха в помещении.

Повторно нажмите кнопку MAX / MIN, чтобы просмотреть минимальную температуру и влажность воздуха в помещении.

ФОРМАТ ВРЕМЕНИ 24/12

Нажмите и удерживайте кнопку UP в течение 3х секунд, чтобы переключить формат времени на дисплее 24/ 12

ФОРМАТ ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Нажмите кнопку DOWN, чтобы переключить шкалу измерения температуры с °C на °F

ПОВТОР/ ПОДСВЕТКА / ПРОЕКТОР

Нажмите кнопку SNZ\LIGHT, чтобы включить режим повтора сигнала будильника. Спустя 8 минут, сигнал будильника повторится, нажмите на любую кнопку, чтобы полностью выключить сигнал.

Нажмите кнопку SNZ\LIGHT, чтобы включить подсветку и проектор, на противоположной стене в темном помещении отобразится реальное время.

Запрещено утилизировать данное устройство вместе с бытовыми отходами. Если этот тип продукции активно используется, пожалуйста, свяжитесь с местными властями, чтобы узнать, как и где осуществляется сбор и утилизация устройства. Данные ограничения применяются, т.к электрические и электронные устройства содержат опасные вещества, которые оказывают вредное воздействие на окружающую среду или здоровье человека и должны быть переработаны надлежащим образом. Данный символ означает, что электрические и электронные устройства собираются выборочно. На инструкции изображен перечеркнутый мусорный контейнер, показывающий, что данные устройства должны утилизироваться надлежащим образом.