

### ### Инструкция по использованию сушилки для обуви

Пожалуйста, следуйте этой инструкции для безопасного и эффективного использования сушилки для обуви.

#### #### 1. Подготовка к использованию

- Место установки: Поместите сушилку для обуви на стол или на сухую ровную поверхность.

#### #### 2. Установка кронштейнов

- Подготовьте устройство: Нажмите на ограничительную ручку машины для сушки обуви.

- Настройка кронштейнов: Поверните два кронштейна и отпустите ограничительную ручку. Она зафиксируется автоматически.

- Разместите обувь: Поместите обувь в кронштейн.

#### #### 3. Подключение к сети

- Подключите шнур питания к розетке переменного тока 220 В - 50 Гц.

#### #### 4. Установка времени сушки

- Выбор времени: Установите время сушки в соответствии с типом обуви и уровнем влажности.

- Регулировка таймера: Поверните ручку таймера так, чтобы направление часовой стрелки указывало на выбранное вами время.

- Запуск устройства: Как только таймер установлен, сушилка для обуви начнет работать. После истечения заданного времени таймер вернется в положение «Выкл.», и устройство остановится.

#### #### 5. Завершение сушки

- После завершения сушки отсоедините вилку питания от розетки.

- Проверка устройства: Нажмите кнопку ограничения, и аккуратно отрегулируйте опору, прежде чем убрать обувь из сушилки.

### ### Внимание

- Горячие части: Некоторые части сушилки могут стать горячими вскоре после отключения. Будьте осторожны.

- Остановка таймера: Поверните ручку таймера против часовой стрелки в положение «Выкл.», если вы хотите остановить сушку ранее запланированного времени.

- Аномальные условия: Если вы заметили ненормальный шум, запах, высокую температуру, дым или другие аномальные условия, немедленно отключите устройство от электропитания.

- Проблемы с электропитанием: В случае отключения электроэнергии во время использования, убедитесь, что источник питания отключен для вашей безопасности.

Важно отметить перед использованием

1. Проверка подключения: Перед использованием проверьте вилку шнура питания, чтобы избежать поражения электрическим током, возгорания и других возможных несчастных случаев.

2. Правильное подключение: Убедитесь, что устройство правильно подключено к источнику питания переменного тока 220 В - 50 Гц.

3. Выключение таймера: Для избежания возгорания таймер необходимо перевести в положение «выкл.», а переключатель питания отключить, если вилка не используется.

4. Защита от солнца и тепла: Избегайте попадания прямых солнечных лучей и расположения сушилки вблизи источников тепла, чтобы предотвратить изменение цвета и деформацию пластиковых деталей.

5. Использование в безопасных условиях: Не переносите сушилку без необходимости, избегайте использования на виниловых коврах, скатертях и других мягких материалах, так как они не способствуют рассеиванию тепла.

6. Запрет на мытье: Не мойте корпус устройства водой, чтобы избежать поломок и поражений электрическим током.

7. Избегание вибрации: Сильная вибрация и удары сушилки для обуви строго запрещены.

8. Правильное положение: Не используйте сушилку в перевернутом виде.

9. Специальное назначение: Не используйте устройство для других целей, кроме сушки обуви.

10. Безопасность дыхания: Не вдыхайте инородные тела.

11. Блокировка отверстий: Во время использования входное и выходное отверстия не должны быть заблокированы.

12. Хранение материалов: Не оставляйте рядом с рабочим местом ткань, бумагу и другие легковоспламеняющиеся материалы во избежание пожара.

13. Избегайте легковоспламеняющихся растворителей: Не размещайте вблизи подобных веществ, чтобы избежать возгорания.

14. Защита детей: Не позволяйте детям играть с устройством.

15. Использование воздуховода: Воздуховод должен использоваться в вертикальном положении.

16. Ремонт техники: Если продукт вышел из строя, обратитесь в сервисный центр для ремонта. Не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.

17. Замена поврежденного шнура питания: Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить у производителя или его отдела технического обслуживания или аналогичного штатного персонала.

### ### Рекомендации по времени сушки

Выбирайте время сушки в зависимости от температуры окружающей среды (например, 20°C) и уровня влаги. Для продления времени сушки в зимний период учитывайте, что:

- Кроссовки и спортивная обувь: около 1 часа.

- Ботинки: около 1 часа.

- Кожаные туфли: около 1 часа (возможно, требуется дополнительное время для полного высыхания).

Регулируйте время сушки в зависимости от степени влажности, но избегайте слишком длительной сушки.

Следуя этим рекомендациям, вы обеспечите безопасное и эффективное использование сушилки для обуви.